

VEKTOR



Disponible en version
télécommandée



Conforme à la norme
NFP 90-308



MOTORISATION POUR COUVERTURE À BARRES 4 SAISONS SECURIT POOL



*Enroulez votre couverture à barres Securit Pool facilement
et sans effort en moins de 3 minutes grâce au Vektor !*

Équipé d'une batterie Ni-mH, Vektor a été amélioré pour gagner en légèreté, rapidité de rechargement et autonomie d'utilisation (plus de 10 enroulements). Grâce à son support mural, Vektor se range aisément dans votre local technique.

LES ATOUTS DU VEKTOR

Idéal pour des bassins de dimension maxi 12 x 5 m sans escalier



Poignée de transport
ergonomique



Carré d'enroulement
positionnable à droite
ou à gauche



Grandes et larges roues
pour une meilleure stabilité



Fonction Reverse
pour libérer facilement
la couverture à barres



Télécommande filaire aimantée



Prise de chargement de batterie
intégrée
Chargeur avec leds indicateurs
de charge*

Vektor existe en 2 versions :

VEKTOR 1

Cette motorisation **enroule** très facilement la couverture à barres en moins de 3 minutes.



Une fois le carré d'enroulement installé dans **VEKTOR 1**, enfillez-le en butée dans le tube de la couverture à barres. L'enroulement de la couverture se fait par simple pression sur la télécommande. Une fois la couverture à barres parfaitement enroulée, presser la fonction Reverse côté roues afin de séparer cette dernière de **VEKTOR 1**. Après avoir enroulé la couverture à barres, **VEKTOR 1** se recharge sur son support mural ! Pratique !

VEKTOR 2

Cette motorisation **enroule et déroule** très aisément la couverture à barres en moins de 3 minutes.

La phase d'enroulement est identique au VEKTOR 1.

Le dérouleur doit être positionné et fixé sur le dallage côté enroulement. Une fois installé, il suffit de glisser la sangle de rappel de la couverture dans le guide. Le déroulement se fait ensuite naturellement en maintenant la télécommande enfoncée.



Le dérouleur se désolidarise des pattes de fixation ancrées dans la dalle et peut ainsi être rangé après chaque utilisation. La patte de fixation sera alors recouverte de son cache de protection pour parer toute blessure.

VEKTOR 2 est entièrement transportable et ne défigure pas l'environnement de votre piscine, à l'inverse des enrouleurs restant en place sur le bassin après usage. Il ne nécessite aucune modification de votre piscine et de ses abords, un dallage plat et régulier, au même niveau et débordant d'au moins 50 cm de la margelle, est seulement nécessaire sur une longueur du bassin.

RECOMMANDATIONS

- Avant la première utilisation de l'appareil, réalisez un cycle complet de charge de 6 heures.
- Stockez VEKTOR hors des intempéries et des produits chlorés.
- Pour l'hivernage, stockez-le dans un endroit frais et sec et rechargez-le tous les 6 mois.

Distribué par